

## Manuel de l'utilisateur



## FR FONCTIONS

1. Bouton d'ajustement et de fixation de niveau.
2. Graduation dans les 2 sens de la hauteur.
3. Fixation du laser sur le montant 1/4.
4. Tripod ready 1/4 et 5/8
5. Aimants à l'arrière de l'appareil.
6. Raynure en V à l'arrière et en dessous de l'appareil.
7. Possibilité de fixation avec une sangle à l'arrière et en dessous de l'app.
8. Possibilité de fixation avec un clou ou une visse à l'arrière de l'appareil
9. Pince détachable pour fixer le laser sur des profils de placo-plâtre
10. La pince detachable permet une plus grande flexibilité d'ajustement en hauteur

